

Písková filtrace – zpětný proplach

Každý filtrační písek je jiný. Při nasypání nového písku by se měl nejdřív zapnout zpětný proplach. Poté pískovou filtraci přepněte do režimu „filtrace“ a zapamatujte si hodnotu tlakoměru. To je počáteční hodnota Vaší pumpy. Je možné, že ručička už lehce zasahuje do žlutého pole. Pokud se dostane dál do žlutých hodnot, měl by být proveden zpětný proplach. Níže naleznete instrukce, jak postupovat při používání zpětného proplachu na pískové filtraci:

Zpětný proplach 4-cestný ventil

- Krok 1:** Vypněte pumpu
- Krok 2:** Otočte páku 4-cestného ventilu do pozice “zpětný proplach”
- Krok 3:** Odšroubujte víčko na výpusti z 4-cestného ventilu
- Krok 4:** Pumpu znovu zapněte
- Krok 5:** Pumpu vypněte v okamžiku, kdy z výpustní příruby začne vytékat čistá voda
(Vodu můžete zkontrolovat přiložením ruky k výpusti – jakmile s vodou nevytéká už žádný písek, můžete pumpu vypnout)
- Krok 6:** Víčko opět našroubujte zpět na výpust a páku 4-cestného ventilu nastavte do pozice “filtrace”

Zpětný proplach 6-ti cestný ventil

- Krok 1:** Vypněte pumpu
- Krok 2:** Otočte páku 6-ti cestného ventilu do pozice “zpětný proplach”
- Krok 3:** Odšroubujte víčko na výpusti ze 6-ti cestného ventilu
- Krok 4:** Pumpu znovu zapněte
- Krok 5:** Pumpu vypněte v okamžiku, kdy z výpustní příruby začne vytékat čistá voda
(Vodu můžete zkontrolovat přiložením ruky k výpusti – jakmile s vodou nevytéká už žádný písek, můžete pumpu vypnout)
- Krok 6:** Otočte páku 6-ti cestného ventilu do pozice “čištění”
- Krok 7:** Pumpu nejméně na 1 min. zapněte a pak ji opět vypněte.
- Krok 8:** Víčko opět našroubujte zpět na výpust a páku 6-ti cestného ventilu nastavte do pozice “filtrace”