

# INTEX®

## Pozice hadic pískové filtrace

---

### ☑ Pozice hadic u 4-cestného ventilu

Propojovací hadice vycházející z těla motoru musí být připojená ke vstupu 4-cestného ventilu. Pokud je připojená k výpusti (na zpětný proplach), bude pumpa fungovat pouze v pozici „NEUTRAL“.

Připojte prosím hadici vedoucí z motoru ke vstupu do 4-cestného ventilu. Takto nastavená písková filtrace Vám bude fungovat správně.

### ☑ Pozice hadic u 6-ti cestného ventilu

Propojovací hadice vycházející z těla motoru musí být připojená ke vstupu 6-ti cestného ventilu. Pokud je připojená k výpusti (na zpětný proplach), bude pumpa fungovat pouze v pozici „NEUTRAL“.

Připojte prosím hadici vedoucí z motoru ke vstupu do 6-ti cestného ventilu. Takto nastavená písková filtrace Vám bude fungovat správně.

