



Vířivá vana - kód E81

Kód E81 se Vám zobrazí, když se ovládací panel nedokáže spojit se základnou. To může nastat z několika důvodů:

- **proudový chránič (RCD)** je vadný → proveďte jeho test podle návodu níže
- **velká vzdálenost** mezi ovládacím panelem a jednotkou → dodržujte vzdálenost předepsanou v manuálu – operační vzdálenost bezdrátového panelu je max. 25 m od základny, avšak ideální vzdálenost je do 5 m.
- **nespárovaný panel** se základnou → proveďte párování dle instrukcí v manuálu
- **málo nabitá baterie panelu** → dobijte panel.

Ujistěte se, že jde elektrický proud do základny. Panel může svítit i v okamžiku, kdy je základna odpojena od elektřiny, neboť panel má vlastní baterii. Ujistěte se, že jste základnu neodpojili od elektřiny tím, že jste na proudovém chrániči stiskli tlačítko TEST. Více viz níže „Test proudového chrániče“. Pokud nejde proud do základny, panel se v základně nenabije, přestože dočasně může svítit díky vlastní baterii.

- **některá z částí vířivky je vadná** – ovl. panel/ řídicí deska/ transformátor/ RCD (neúspěšný test) → výrobek reklamujte (v záruce) nebo vyhledejte servis (po záruce)



Vířivá vana - kód E81



SPRÁVNÝ POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ PROUDOVÉHO CHRÁNIČE

(Před započítím testu doporučujeme mít z ovládacího panelu trvale sejmutou ochrannou krycí fólii)

Vířivá vana **INTEX Pure Spa** je na konci napájecího kabelu vybavena proudovým chráničem (RCD). RCD musí být před každým použitím otestováno. Vířivku nepoužívejte pokud RCD nefunguje správně - odpojte napájecí kabel dokud nebude závada kvalifikovaně opravena.

PŘED POUŽITÍM PROUDOVÉHO CHRÁNIČE (RCD)

- zástrčka musí být vždy suchá. Připojovat zařízení do mokré zástrčky je přísně zakázáno!
- zástrčka vířivky musí být přímo připojena pouze k uzemněné zásuvce pevné elektrické instalace
- abyste snížili nebezpečí zásahu elektrickým proudem a požáru, nepoužívejte prodlužovací kabely, časovače, adaptéry
nebo konvertory. Zajistěte řádně umístěnou zásuvku

Poznámka: Používání prodlužovacích kabelů bývá častým zdrojem poruch a poškození: např. vypálená přívodní vidlice, podpětí apod. Je třeba brát i ohled na bezpečnostní riziko spojené s používáním prodlužovacího kabelu. Používání prodlužovacích kabelů je zakázáno – viz uživatelský manuál výrobce.



Vířivá vana - kód E81

	CO MÁM PROVÉST	KDE MAČKÁM TLAČÍTKO	CO UVIDÍM	CO USLYŠÍM
1.	zapojte vířivku do vhodné zásuvky	xxx	xxx	xxx
2.	stiskněte tlačítko RESET (RÜCKSETZEN)	na RCD	terč na RCD bude červený	krátké pípnutí
3.	krátkým stiskem zapněte vířivku (tlačítkem vypnout/ zapnout)	na ovládacím panelu	terč na RCD bude červený	delší pípnutí
4.	stiskněte tlačítko TEST . Při správné funkcionalitě přístroje se vypne RCD i celý přístroj (kromě ovl. panelu, ten bude hlásit chybu E81, neboť v ten okamžik běží na vlastní baterii, ale základna je bez proudu, a proto od panelu odpojená. Panel je třeba vypnout dlouhým stisknutím)	na RCD	terč na RCD bude bezbarvý	žádné pípnutí
5.	stiskněte tlačítko RESET (RÜCKSETZEN), RCD se zapne a obnoví se dodávka el. energie do základny	na RCD	terč na RCD bude červený	krátké pípnutí
6.	krátkým stiskem zapněte vířivku tlačítkem vypnout/ zapnout	na ovládacím panelu	terč na RCD bude červený	delší pípnutí
	Pokud se RCD nezapne (terč zůstane bezbarvý), je RCD vadné.			