

INTEX®

Vířivá vana – test proudového chrániče (RCD)



SPRÁVNÝ POSTUP PŘI TESTOVÁNÍ PROUDOVÉHO CHRÁNIČE

(Před započítím testu doporučujeme mít z ovládacího panelu trvale sejmoutou ochrannou krycí fólii)

Vířivá vana **INTEX Pure Spa** je na konci napájecího kabelu vybavena proudovým chráničem (RCD). RCD musí být před každým použitím otestováno. Vířivku nepoužívejte pokud RCD nefunguje správně - odpojte napájecí kabel dokud nebude závada kvalifikovaně opravena.

PŘED POUŽITÍM PROUDOVÉHO CHRÁNIČE (RCD)

- zástrčka musí být vždy suchá. Připojovat zařízení do mokré zástrčky je přísně zakázáno!
- zástrčka vířivky musí být přímo připojena pouze k uzemněné zásuvce pevné elektrické instalace
- abyste snížili nebezpečí zásahu elektrickým proudem a požáru, nepoužívejte prodlužovací kabely, časovače, adaptéry nebo konvertory. Zajistěte řádně umístěnou zásuvku



Vířivá vana – test proudového chrániče (RCD)

Poznámka: Používání prodlužovacích kabelů bývá častým zdrojem poruch a poškození: např. vypálená přívodní vidlice, podpětí apod. Je třeba brát i ohled na bezpečnostní riziko spojené s používáním prodlužovacího kabelu. Používání prodlužovacích kabelů je zakázáno – viz uživatelský manuál výrobce.

	CO MÁM PROVÉST	KDE MAČKÁM TLAČÍTKO	CO UVIDÍM	CO USLYŠÍM
1.	zapojte vířivku do vhodné zásuvky	xxx	xxx	xxx
2.	stiskněte tlačítko RESET (RÜCKSETZEN)	na RCD	terč na RCD bude červený	krátké pípnutí
3.	krátkým stiskem zapněte vířivku (tlačítkem vypnout/ zapnout)	na ovládacím panelu	terč na RCD bude červený	delší pípnutí
4.	stiskněte tlačítko TEST . Při správné funkcionalitě přístroje se vypne RCD i celý přístroj (kromě ovl. panelu, ten bude hlásit chybu E81, neboť v ten okamžik běží na vlastní baterii, ale základna je bez proudu, a proto od panelu odpojená. Panel je třeba vypnout dlouhým stisknutím)	na RCD	terč na RCD bude bezbarvý	žádné pípnutí
5.	stiskněte tlačítko RESET (RÜCKSETZEN), RCD se zapne a obnoví se dodávka el. energie do základny	na RCD	terč na RCD bude červený	krátké pípnutí
6.	krátkým stiskem zapněte vířivku tlačítkem vypnout/ zapnout	na ovládacím panelu	terč na RCD bude červený	delší pípnutí
	Pokud se RCD nezapne (terč zůstane bezbarvý), je RCD vadné.			