

INTEX®

ZÁVĚSNÝ SKIMMER DELUXE

1. K čemu slouží skimmer

Skimmer slouží k zachytávání mechanických nečistot z hladiny vody v bazénu.




Ilustrační foto. Může se lišit od skutečnosti.

2. Jaký je rozdíl mezi skimmerem, filtrací a bazénovým vysavačem

Skimmer zachytává mechanické nečistoty z hladiny vody v bazénu (větvičky, listy). Filtrace vysává vodu více zespodu, a proto přefiltruje (zbaví mechanických nečistot) celý objem bazénové vody. Vysavač slouží k vyčištění bazénového dna, případně i stěn (záleží na typu vysavače).

3. Jak skimmer na bazén připevnit

INTEX Skimmer Deluxe lze připevnit na jakýkoliv bazén INTEX. Skimmer se prodává s níže uvedenými díly z rozkresu kromě čísla 13.



- Pokud máte bazén INTEX EASY SET, použijete díl č. 8 a 9, který nasadíte na díl č. 7 a následně skimmer zavěsíte na okraj bazénu.



Ilustrační foto. Může se lišit od skutečnosti.

- Pokud máte bazén INTEX s kovovou konstrukcí, na díl č. 7 nasadíte díl č. 10 a následně skimmer zavěsíte na okraj bazénu.



Ilustrační foto. Může se lišit od skutečnosti.

- Pokud máte bazén INTEX Graphite, je potřeba dokoupit díl č. 13 (má také označení 11153), který se následně nasadí na díl č. 7. a pověsí na okraj bazénu.



Ilustrační foto Graphite bazénu.

4. Stačí skimmer zavěsit na okraj bazénu?

Ne, nestačí. Je potřeba ho napojit na filtrační pumpu s minimálním průtokem 3785 l/h.

5. Jakou hadici potřebuji?

Balení skimmeru obsahuje hadici, kterou lze připevnit jak k bazénům s průchodkami pro hadice 32 mm, tak 38 mm. Lze tedy připojit ke všem bazénům INTEX a není potřeba žádný hadicový adaptér.

6. Zpomalí skimmer průtok

Každé zařízení, které se navíc přidá do systému, systém zatíží. V případě skimmeru jde spíše o to, že skimmer stahuje nečistoty jen z hladiny bazénové vody. Pokud chcete přefiltrovat celý objem bazénové vody, doporučujeme skimmer odpojit, a tak do filtrace půjde voda více zesponu a pročistí se celý objem bazénové vody.

Balení skimmeru Deluxe obsahuje hadicový adaptér **11238A**, který lze našroubovat jak na bazénové průchodky na hadice 32 mm, tak 38 mm. Adaptér 11238A našroubujte na sací otvor v bazénu, aby byla voda odváděna přes skimmer do filtrace.



U bazénů INTEX na hadice s vnitřním průměrem 32 mm odšroubujte sítko na sacím otvoru (oranžová šipka) a hadicový adaptér 11238A našroubujte na průchodku (zelená šipka).

U bazénů INTEX s vnitřním průměrem hadic 38 mm odšroubujte sítko na sacím otvoru (oranžová šipka) a místo sítka našroubujte adaptér 11238A, a to na užší závit (zelená šipka).

